



Landis+Gyr E360 elmåler

Se hvad din elmåler viser, og hvordan du skifter mellem visningerne i displayet.

I toppen på fronten af din måler ses fire koder, som fortæller, hvad måleren viser.

Kode 1.8.0 - vises som standard. Det fortæller den aktuelle tællerstand. Altså hvor mange kWh, der aktuelt er brugt i den tid måleren har været aktiv.

Kode 1.7.0 viser værdien for køb af strøm lige nu.

Hvis du har elproducerende anlæg som f.eks. solceller
Kode 2.8.0 viser den samlede mængde strøm, som er solgt fra elmåleren.

Kode 2.7.0 viser nuværende overskudsproduktion til nettet.

Sådan skifter du mellem visninger på displayet
Med to hurtige tryk på den grønne knap i øverste venstre side vil du se teksten Std_data i displayet.

Hold herefter den grønne knap inde indtil den ønskede kode ses i displayet.

Efter ét minut går din måler tilbage til standardvisningen - kode 1.8.0.