

Til Graveentreprenøren

*Retningslinjer for arbejde
ved TREFOR Vand A/S*



Retningslinjer

TREFOR Vand har udarbejdet en række retningslinjer, når der samarbejdes med TREFOR Vand.

I denne folder giver TREFOR Vand et hurtigt overblik over, de retningslinjer du som ansvarlig entreprenør skal efterleve.

Når du arbejder med drikkevand er hygiejne altafgørende. Drikkevand er en fødevarer, og bliver vandet forurenet, kan det få katastrofale følger.

Personale

Arbejde ved TREFOR Vands projekter må kun foretages af personale, der er godkendt af TREFOR Vand.

Montagepersonale, der arbejder med vandkomponenter, skal være i besiddelse af et gyldigt hygiejnebevis fra TREFOR Vand eller DANVA.

Personalet skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen og de respektive myndigheders regelsæt.

Materialehåndtering

Komponenter skal håndteres og opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Husk:

- Rør må aldrig ligge direkte på jorden
- Rør skal opløses på strør eller stålplader
- Rørender skal være løftet fri af jordoverfladen eller eventuel beplantning
- Rør skal altid opbevares vandret
- Der må aldrig komme jord og overfladevand ind i rørene
- I udgravninger skal rørender være afproppet med en vandtæt og trækfast prop
- Er der tvivl om, hvordan materialer må flyttes, kontaktes TREFOR Vand



Gravearbejde

Gravearbejdet skal gennemføres efter følgende retningslinjer:

- Arbejdsmiljølovgivning skal efterleves – herunder også "Vejen som arbejdsplads"
- Arbejdet skal udføres i henhold til DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord"
- Ledninger skal overholde respektafstand til andre ledninger iht. DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord"
- Montagehuller skal have en størrelse, så ledningsarbejdet kan ske forsvarligt
- Der skal holdes minimum 240 mm frit rundt om ledning ved rørender, eller hvor der skal laves en an boring
- Jorddække skal være 1,3 meter – målt fra rørets topkant til færdigt terræn
- Forsyningsledninger og stophaner skal ligge i vejmatrikel, med mindre andet er aftalt med TREFOR Vand
- Ledningsgraven må ikke lukkes, før TREFOR Vand har indmålt ledningen

Maskiner og kemikalier

De maskiner, der benyttes, skal være grundigt rengjorte, inden arbejdet påbegyndes, og de må selvfølgelig ikke lække olie eller kemikalier. Alle kemikalier og olier, herunder hydraulikolie og brændstof, skal være godkendt af TREFOR Vand. Der skal kunne fremvises leverandørbrugsanvisning og arbejdsbrugsanvisning på alle produkter.

På byggepladsen

Når du arbejder i udgravningen på byggepladsen, skal du:

- Sikre, at der ikke kan komme overflade-/forurenede vand ind i rørsystemet
- Tjekke at materialer ikke er beskadiget
- Kun anvende de kemikalier, som er godkendt af TREFOR Vand
- Rydde op efter dig

Efter etablering

Når arbejdet er udført, skal I huske at passe på spindelstænger, stophaner og dæksler. Det er udstykkers ansvar (entreprenørens ansvar), at tingene ikke ødelægges under byggeriet.



Er uheldet ude?

Har du mistanke om, at der er kommet overflade-/forurenede vand ind i rørsystemet, eller ser du andre ting, som kan forurene drikkevandet, skal der straks tages kontakt til EWII Kontrolcenter på tlf. 7933 3397.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne TREFOR Vands tilsynsførende:

Carsten Ørsted-Nielsen

Mail: cars@trefor.dk

Tlf.: 2835 7306

eller

Thomas Hugger

Mail: thhu@trefor.dk

Tlf.: 2810 7264

Beredskab

- Stands ulykken
- Sig noget
- Gør noget
- Vær hurtig
- Følg op